



* minden további réteg száradási ideje kb. 4-6 óra

SYNTEKO[®] STAR

SINCE 1944

1629 SELYEMFÉNYŰ, 1630 FÉNYES

Kétkomponensű vizesbázisú fedőlakk parketta és fapadló felületek lakkozására. Használható kezeletlen és korábban kezelt felületeken egyaránt.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ideális nagy terhelésnek kitett felületek és kereskedelmi helyiségek parkettáinak és fapadlóinak felületkezelésére.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- Rendkívül kopásálló
- Maximálisan ellenáll a karcolásnak, használatnak, sérüléseknek
- Kiválóan ellenáll a zsíros szennyeződéseknek, víznek, alkoholnak, háztartási vegyi anyagoknak
- NMP-mentes
- Majdnem szagtalan
- Könnyű felhasználás
- Nem sárguló

ANYAGSZÜKSÉGLET

- 8-15 m²/l, a faanyag és a felhordáshoz használt szerszám függvényében

SZERSZÁMOK

- Moher henger/applikátor, kb. 5 mm szállhossz, 300-500 mm széles
- Henger – műszálas, kb. 8 mm szállhossz
- A szerszámokat a használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

TECHNIKAI ADATOK

Alapanyag:	Vízbbázisú poliuretán diszperzió
Edző:	Poliizocianát dipropilén glikol dimetil éterben oldva
Szárazanyagtartalom:	kb. 30% (ISO 3251)
pH:	kb. 8,0
Viszkozitás:	kb. 20 mp. (ISO 2431)
Sűrűség:	kb. 1040 kg/m ³ (ISO 2811-1) / (8,68 lb/gal US) (10,42 lb/gal UK)

Dörzsállóság:	kb. 1,5 mg/100 fordulat (SIS 92 35 09)
Kopásállóság:	6 kp/cm ² -nél nincs nyom
Fényesség (60°-on mérve):	Selyemfényű kb. 45 Fényes kb. 90
Száradás (23°C-on (73°F) / 50% relatív pára- tartalom mellett):	<ul style="list-style-type: none"> • Alapozó réteg: kb. 1 óra • Második réteg: 4-6 óra • További rétegek: kb. 4-6 óra
Tárolás:	+10°C (+50°F) és +30°C (+86°F) között
Eltarthatóság:	12 hónap a gyártástól számítva, (lásd a csomagoláson), bontatlan csomagolásban
Kiszerezés:	5 L csomagolás (lakk+edző)

FIGYELEM!

- Vizesbázisú lakkrétegre nem szabad oldószeres lakkréteget felhordani.
- Vegyileg kezelt vagy mechanikusan préselt fa felületeket nem szabad vízbbázisú fedőlakkokkal kezelni.
- Olajos, gyantás fafajtákat, mint pl. teakfát azonnal kezelni kell a gépi csiszolás után.
- Ne használjon ragasztószalagot vízbbázisú lakk felületén.
- Használat előtt alaposan felrázandó! Rázza fel a keveréket még a porszívózás megkezdése előtt, hogy a lakkba keveredett levegőbuborékoknak legyen elegendő ideje eltávozni a lakkozás megkezdése előtt.
- Ne hordjon fel napi két rétegnél többet a felületre (alapozó és/vagy fedőlakk).

A PADLÓFELÜLET HASZNÁLATBA VÉTELEKOR ÜGYELJEN AZ ALÁBBIAKRA

- Az utolsó lakkréteg felhordása után 24 órával a padlófelület megfelelő óvatossággal használatba vehető/járható.
- A bútorok 24 óra elteltével helyezhetők be.
- A szőnyegek behelyezése előtt várjon egy hetet, hogy a nedvesség el tudjon párologni a felületből.
- A lakkréteg teljes kikeményedése kb. 2 hetet vesz igénybe.
- Az első hónap folyamán ne tisztítsa a padlót vízzel vagy tisztítószerrel.
- A székek, asztalok, egyéb bútorok lábaira erősítsen filckorongokat, hogy megvédje a lakk felületét a karcolódástól.
- A felületet nem szabad nem légáteresztő védő anyagokkal letakarni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. NYERSFA FELÜLETEK LAKKOZÁSA VAGY OLYAN KORÁBBAN FELÜLETKEZELT PADLÓK ÚJRA LAKKOZÁSA, AHOL A RÉGI LAKKRÉTEG ELTÁVOLÍTANDÓ

1.1 CSISZOLÁS

Teljesen csiszolja le a felületet (a nyers fáig), eltávolítva az összes szennyeződést és egyenetlenséget. Az első csiszolás történjen durva csiszolópapírral és nagy nyomással. A felület legyen sima, amennyire csak lehetséges. Ha a felület csak helyenként egyenetlen, akkor végezzen helyi csiszolást az egyenetlenségek eltüntetésére.

Az utolsó csiszolás történjen 120-150-es szemcseméretű csiszolópapírral vagy csiszolóráccsal és a lehető legkisebb nyomással. Ha a henger nyomása túl nagy, a puhafa összenyomódhat. Ha a lakk nedvességtartalmát az ilyen fa magába szívja az szálfelhúzóást eredményezhet, mert a fa megduzzad visszanyerve eredeti méretét.

Alaposan porszívózza fel és törölje át a felületet a Synteko STAR felhordása előtt. Ne feledkezzen meg a szegélylécek, ablakpárkányok, radiátorok, stb. portalanításáról sem.

A felhasználás során figyeljen a következőkre:

- A lakk legyen szobahőmérsékletű, kb. 23°C (73°F).
- A padló hőmérséklete legyen 15 és 25°C (60 to 77°F) között.
- A padlófelület nedvességtartalma legyen 5 és 15% között.
- A relatív páratartalom legyen 50–60 % között.
- Amennyiben lehetséges kerülje a felületre irányuló közvetlen nap-sütést, a túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletet és páratartalmat.
- A lakk a felhordáskor legyen szobahőmérsékletű. Amennyiben a lakk hőmérséklete túl alacsony, nem fog megfelelően terülni a felületen és nem engedi ki magából a légbuborékokat megfelelő módon, ennek következtében a végső felületen látszani fog a felhordáshoz használt szerszám nyoma, valamint légbuborékok maradhatnak a lakkrétegben. A lakk felmelegítéséhez 0°C-ról 20°C-ra kb. 7 óra szükséges.

1.2 ALAPOZÁS

A felület alapozásához Synteko SEALMASTER alapozó használata javasolt (lásd a termékismertetőt). Az első réteg funkciója a fa tömítése/alapozása. Kevésbé nedvszívó fafelületeken ne használjon vastag réteget. Ne hagyja az alapozót összegyűlni a felületen; miután kiöntötte a felületre, azonnal el kell oszlatni, nehogy a fa túl sok nedvességet szívjon magába.

Az alapozás során célszerű a lehető legjobb szellőzést biztosítani. Ez gyorsítja a száradási időt, és csökkenti a szálfelhúzóadás kockázatát. Száraz és forró környezetben csökkenteni kell a légáramlást, azért hogy a túl gyors száradást ill. a rétegek illeszkedésénél a foltosodást elkerüljük.

A közbenső csiszolás előtt várjon, amíg a felület egyenletes színűre szárad. A közbenső csiszolást használt 120-as vagy új 150-es csiszolórács segítségével végezze. A keletkező port alaposan porszívózza fel, majd törölje át a felületet a Synteko TOP alkalmazása előtt. Ne feledkezzen meg a szegélylécek, ablakpárkányok, radiátorok, stb. portalanításáról se!

1.3 KEVERÉS ÉS FAZÉKIDŐ

A Synteko STAR lakk használat előtt Synteko Hardener 1648 edzővel keverendő (bővebb információért lásd a Synteko Hardener 1648 adatlapját). Adjon 5%-nyi, azaz egy teljes flakonnyi edzőt (Synteko Hardener 1648) egy teljes kanná Synteko STAR-hoz. A keveréket az edző hozzáadását követően azonnal alaposan fel kell rázni (minimum 30 másodpercig), majd felhasználás előtt 5 percig állni kell hagyni, hogy a légbuborékok eltávozhassanak. Az edzővel bekevert lakkot 2 órán belül fel kell használni. A keverőedényt hagyja nyitva az edző hozzáadása után. Használat előtt alaposan felrázandó!

1.4 LAKKOZÁS

Óvatosan dolgozzon az applikátorral vagy a hengerrel, hogy a lakkban a lehető legkisebb legyen a légbuborékok mennyisége. Legyen óvatos a sarkoknál és egyéb helyeken, ahová a lakk nagyobb mennyiségben kerülhet. Használjon kisebb ecsetet ezeken a területeken.

Ha a levegő relatív páratartalma magas és/vagy a hőmérséklet alacsony, csökkentse a felhasznált lakk mennyiségét. Ha a levegő páratartalma alacsony és/vagy a hőmérséklet magas, növelje a felhasznált anyag mennyiségét. Mindig kerülje a padlóra közvetlenül irányuló nap-sugárzást, amely felmelegítheti a fafelületet túl gyors száradást eredményezve.

Applikátorral történő felhordásnál folyamatos, biztos mozdulatokkal alkalmazzon a „hőeke” módszert.

Amikor az egész felület elkészült, hagyja az ajtókat félig nyitva. Kerülje a padló felszínén a direkt légáramlatokat. A normál légáramlás elegendő a felület száradásához.

Amennyiben további lakkréteg feltele szükséges, hagyja a felületet száradni 4-6 órán át, majd végezzen közbenső csiszolást használt 120-as vagy új 150-es csiszolóráccsal / vászonnal, porszívózzon fel alaposan, majd hordja fel a lakkot a fent leírtaknak megfelelően. Ne hordjon fel napi két rétegnél többet (alapozó/lakkréteg), a mielőbbi száradás és kikeményedés érdekében.

2. UV-KEZELT BEVONATTAL ELLÁTOTT PADLÓFELÜLETEK ÁTLAKKOZÁSA

UV-kezelt készparketta felületére egy réteg Synteko STAR lakk felhordását javasoljuk. Csiszolja a felületet mattra nagyon finom (180-240-es szemcseméretű) csiszolóráccsal vagy vászonnal, vagy polírozó koronggal, a keletkező port porszívózza fel alaposan, majd törölje át a felületet egy nedves, tiszta törölruhával ügyelve arra, hogy az összes port eltávolítsa. Hordja fel a felületre a Synteko STAR lakkot az 1.4. fejezetben leírtak szerint.

3. KORÁBBAN KEZELT FELÜLETEK ÚJRALAKKOZÁSA

Újralakkozás esetén követelmény, hogy a fogadófelület zsíros szennyeződésektől, polírrétegektől és egyéb a lakkreteg tapadását hátráltató anyagoktól mentes legyen. Ha a felületet korábban viasszal kezelték, az újralakkozás megkezdése előtt teljesen le kell csiszolni a nyers fáig; amennyiben a felület polírozva volt, akkor tapadási tesztet szükséges végezni. Először hordja fel a lakkot egy kisebb területre, majd száradás után egy pénzérme segítségével tesztelje a tapadást. Ha a lakkreteg könnyen elválik a felülettől, akkor nem megfelelő a tapadás és a teljes felületet a nyers fáig le kell csiszolni.

Az átlakkozás megkezdése előtt tisztítsa meg a felületet Synteko REMOVER 1692 tisztítószerrel, majd 10% ecet és 90% víz keverékével, eltávolítva a zsíros szennyeződések, polírmaradványokat, stb., majd törölje át a felületet tiszta vízzel. Csiszolja a felületet mattra használt 120-as vagy új 150-es csiszolóráccsal vagy vászonnal, a keletkező port porszívózza fel alaposan. Hordjon fel 1 vagy 2 réteg Synteko TOP-ot. Ne alkalmazzon napi egy rétegnél többet.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A Synteko fedőlakkokkal kezelt felületeket könnyű tisztán tartani. Porszívózás, és ha szükséges, **Synteko Super Clean 1697** oldattal és egy jól kicsavart törőruhával végzett felmosás általában elégséges.

Gumisarok, cipőkrém, rúzs, tinta stb. nyomokat / foltokat azonnal el kell távolítani **Synteko Remover 1692**-vel vagy lakkbenzinnel. Kerülje a durva kefével való súrolást, az erős tisztítószer használatát.

A **Synteko Newshine 1696** ápolószer periodikus használata nagy terhelésnek kitett felületeken segít megővni a lakkozott padlófelület szépségét, emellett alkalmas a kisebb karcolásnyomok eltüntetésére is.

SYNTEKO SUPER CLEAN 1697 HASZNÁLATA

Porszívózza vagy törölje át a felületet eltávolítva a szennyeződések.

Készítsen felmosóvizet a következőképpen:

- Normál tisztításhoz: 1 egység Synteko SUPER CLEAN 50 egységnyi vízhez.
- Erős szennyeződés esetén: 2–3 egység Synteko SUPER CLEAN 50 egységnyi vízhez.

Először öntse a vizet a felmosóödörbe, majd adja hozzá a tisztítószert. Soha ne öntse a vizet közvetlenül a padlófelületre. Márton egy puha törőruhát vagy egy szívacsos felmosót a keverékbe, majd alaposan csavarja ki, mielőtt elkezdené a padló áttörését. A Synteko SUPERCLEAN alkalmas vizes felmosó- és kombigépekben való használatra is.

SYNTEKO REMOVER 1692 HASZNÁLATA

Porszívózza vagy törölje át a felületet eltávolítva a szennyeződések.

Készítsen felmosóvizet a következőképpen:

- Normál tisztításhoz: ½-1 egység Synteko REMOVER 100 egységnyi vízhez
- Erős szennyeződés esetén: 2–3 egység Synteko REMOVER 100 egységnyi vízhez.

Márton egy törőruhát a keverékbe; ne öntse a felmosóvizet közvetlenül a padlófelületre. Törölje át a felületet a nedves törőruhával, majd hagyja a keveréket hatni pár percig, ezután törölje át a felületet egy száraz törőruhával/felmosóval. Amennyiben a felületet csiszoláshoz újralakkozáshoz készíti elő, akkor a Synteko REMOVER-rel történt tisztításon felül javasoljuk, hogy 1 egységnyi ecet és 9 egység víz keverékével törölje át még egyszer a felületet, majd hagyja teljesen megszáradni a csiszolás megkezdése előtt.

SYNTEKO NEWSHINE 1696 HASZNÁLATA

Mielőtt elkezdené a Synteko Newshine alkalmazását a felületen, győződjön meg róla, hogy a padlófelület tökéletesen tiszta. Seperje fel, törölje át vagy porszívózza fel a felületet. Régi szappanos tisztítószermaradványok, zsíros szennyeződések, polírrétegek eltávolítására használjon Synteko REMOVER-rel kevert felmosóvizet. Hordja fel a felületre a Synteko Newshine-t vékony, egyenletes rétegben egy nedves felmosó vagy antisztatikus kendő segítségével. Hagyja a felületet 30 percig száradni mielőtt ismét kiteszi gyalogosforgalomnak.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

Részletes információt és útmutatást biztosít a MSDS (Anyagi Biztonságtechnikai Adatlap) www.synteko.hu. Az alábbi csak egy válogatást mutat be a legfontosabb információkból.

FIGYELEM! Gyermek kezebe nem kerülhet. Biztonságtechnikai adatlap professzionális felhasználók számára kérésre elérhető.

Az információink laboratóriumi teszteken alapulnak, és útmutatásul szolgálnak a termékválasztással és a legalkalmasabb munkamódszer kiválasztásával kapcsolatban. Mivel a felhasználó munkakörülményei az ellenőrzésünkön kívül esnek, így nem vállalhatunk felelősséget a munka eredményéért. Felelősségünk kizárólag az olyan személyi sérülésekre és anyagi károokra terjed ki, amelyek ténylegesen bizonyíthatóan az általunk gyártott termékek egyikének hiányosságából vagy hibájából erednek.

Kiadás dátuma: 2010.08.18.

Forgalmazó: Schönox s.r.o. / Skrobárenská 482., CZ 61700 Brno

Gyártó: Akzo Nobel, Estonia / www.synteko.com