



* minden további réteg száradási ideje kb. 4-6 óra

SYNTEKO[®] TOP

SINCE 1944

1605 SELYEMFÉNYŰ, 1606 FÉNYES

Egykomponensű vizesbázisú fedőlakk parketta és fapadló felületek lakkozására. Használható kezeletlen és korábban kezelt felületeken egyaránt.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Közepes terhelésnek kitett felületek parkettáinak és fapadlóinak felületkezelésére lakóterekben és irodákban.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- Nagy mértékben kopásálló
- Ellenáll a karcolásnak, használatnak, sérüléseknek
- Erősen ellenáll a zsíros szennyeződéseknek, víznek, alkoholnak, háztartási vegyi anyagoknak
- NMP-mentes
- Majdnem szagtalan
- Felhasználóbarát
- Nem sárguló
- Használatra kész

ANYAGSZÜKSÉGLET

- 8–15 m²/l, a faanyag és a felhordáshoz használt szerszám függvényében

SZERSZÁMOK

- Moher henger/applikátor, kb. 5 mm szálhossz, 300-500 mm széles
- Henger – műszálás, kb. 8 mm szálhossz
- A szerszámokat a használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

TECHNIKAI ADATOK

Alapanyag:	Vízbbázisú akril/poliuretán diszperzió
Szárazanyagtartalom:	kb. 33% (ISO 3251)
pH:	kb. 8,0
Viszkózitás:	kb. 20 mp. (ISO 2431)
Sűrűség:	kb. 1040 kg/m ³ (ISO 2811-1) / (8,68 lb/gal US) / (10,42 lb/gal UK)
Dörzsállóság:	kb. 5,0 mg/100 fordulat (SIS 92 35 09)
Kopásállóság:	3 kp/cm ² -nél nincs nyom

Fényesség (60°-on mérve):

Selyemfényű kb. 45
Fényes kb. 90

Száradás (23°C-on (73°F) / 50% relatív pára- tartalom mellett):

- Alapozó réteg: kb. 1 óra
- Második réteg: 4-6 óra
- További rétegek: kb. 4-6 óra

Tárolás:

+10°C (+50°F) és +30°C (+86°F)
között

Eltarthatóság:

12 hónap a gyártástól számítva,
(lásd a csomagoláson), bontatlan
csomagolásban

Kiszerezés:

5L

FIGYELEM!

- Vizesbázisú lakkreteg nem szabad oldószeres lakkreteget felhordani.
- Vegyileg kezelt vagy mechanikusan préselt fa felületeket nem szabad vízbázisú fedőlakkokkal kezelni.
- Olajos, gyantás fafajtákat, mint pl. teakfát azonnal kezelni kell a gépi csiszolás után.
- Ne használjon ragasztószalagot vízbázisú lakk felületén.
- Használat előtt alaposan felrázandó! Rázza fel a keveréket még a porszívózás megkezdése előtt, hogy a lakkba keveredett levegőbuborékoknak legyen elegendő ideje eltávozni a lakkozás megkezdése előtt.
- Ne hordjon fel napi két rétegnél többet a felületre (alapozó és/vagy fedőlakk).

A PADLÓFELÜLET HASZNÁLATBA VÉTELEKOR ÜGYELJEN AZ ALÁBBIakra

- Az utolsó lakkréteg felhordása után 24 órával a padlófelület megfelelő óvatossággal használatba vehető/járható.
- A bútorok 24 óra elteltével helyezhetők be.

- A szőnyegek behelyezése előtt várjon egy hetet, hogy a nedvesség el tudjon párologni a felületről.
- A lakkréteg teljes kikeményedése kb. 2 hetet vesz igénybe.
- Az első hónap folyamán ne tisztítsa a padlót vízzel vagy tisztítószerekkel.
- A székek, asztalok, egyéb bútorok lábaira erősítsen filckorongokat, hogy megvédje a lakk felületét a karcosodástól.
- A felületet nem szabad nem légáteresztő védő anyagokkal letakarni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. NYERSFA FELÜLETEK LAKKOZÁSA VAGY OLYAN KORÁBBAN FELÜLETKEZELT PADLÓK ÚJRA LAKKOZÁSA, Ahol a régi lakkréteg eltávolítandó

1.1 CSISZOLÁS

Teljesen csiszolja le a felületet (a nyers fáig), eltávolítva az összes szennyeződést és egyenetlenséget. Az első csiszolás történjen durva csiszolópapírral és nagy nyomással. A felület legyen sima, amennyire csak lehetséges. Ha a felület csak helyenként egyenetlen, akkor végezzen helyi csiszolást az egyenetlenségek eltüntetésére.

Az utolsó csiszolás történjen 120-150-es szemcseméretű csiszolópapírral vagy csiszolóráccsal és a lehető legkisebb nyomással. Ha a henger nyomása túl nagy, a puhafa összenyomódhat. Ha a lakk nedvességtartalmát az ilyen fa magába szívja az szálfelhúzóaszt eredményezhet, mert a fa megduzzad visszanyerve eredeti méretét.

Alaposan porszívózza fel és törölje át a felületet a Synteko TOP felhordása előtt. Ne feledkezzen meg a szegélylécek, ablakpárkányok, radiátorok, stb. portalanításáról sem.

A felhasználás során figyeljen a következőkre:

- A lakk legyen szobahőmérsékletű, kb. 23°C (73°F).
- A padló hőmérséklete legyen 15 és 25°C (60 to 77°F) között.
- A padlófelület nedvességtartalma legyen 5 és 15% között.
- A relatív páratartalom legyen 50–60 % között.
- Amennyiben lehetséges kerülje a felületre irányuló közvetlen nap-sütést, a túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletet és páratartalmat.
- A lakk a felhordáskor legyen szobahőmérsékletű. Amennyiben a lakk hőmérséklete túl alacsony, nem fog megfelelően terülni a felületen és nem engedi ki magából a légbuborékokat megfelelő módon, ennek következtében a végső felületen látszani fog a felhordáshoz használt szerszám nyoma, valamint légbuborékok maradhatnak a lakkrétegben. A lakk felmelegítéséhez 0°C-ról 20°C-ra kb. 7 óra szükséges.

1.2 ALAPOZÁS

A felület alapozásához Synteko SEALMASTER alapozó használata javasolt. (lásd a termékismertetőt). Az első réteg funkciója a fa tömítése/alapozása. Kevésbé nedvszívó fafelületeken ne használjon vastag réteget. Ne hagyja az alapozót összegyűlni a felületen; miután kiöntötte a felületre, azonnal el kell oszlatni, nehogy a fa túl sok nedvességet szívjon magába.

Az alapozás során célszerű a lehető legjobb szellőzést biztosítani. Ez gyorsítja a száradási időt, és csökkenti a szálfelhúzóaszt kockázatát. Száraz és forró környezetben csökkenteni kell a légáramlást, azért hogy a túl gyors száradást ill. a rétegek illeszkedésénél a foltosodást elkerüljük.

A közbenső csiszolás előtt várjon, amíg a felület egyenletes színűre szárad. A közbenső csiszolást használt 120-as vagy új 150-es csiszolóráccsal segítségével végezze. A keletkező port alaposan porszívózza fel, majd törölje át a felületet a Synteko TOP alkalmazása előtt. Ne feledkezzen meg a szegélylécek, ablakpárkányok, radiátorok, stb. portalanításáról se!

1.3 LAKKOZÁS

Óvatosan dolgozzon az applikátorral vagy a hengerrel, hogy a lakkban a lehető legkisebb legyen a légbuborékok mennyisége. Legyen óvatos a sarkoknál és egyéb helyeken, ahová a lakk nagyobb mennyiségben kerülhet. Használjon kisebb ecsetet ezeken a területeken.

Ha a levegő relatív páratartalma magas és/vagy a hőmérséklet alacsony, csökkentse a felhasznált lakk mennyiségét. Ha a levegő páratartalma alacsony és/vagy a hőmérséklet magas, növelje a felhasznált anyag mennyiségét. Mindig kerülje a padlóra közvetlenül irányuló nap-sugárzást, amely felmelegítheti a fafelületet túl gyors száradást eredményezve.

Applikátorral történő felhordásnál folyamatos, biztos mozdulatokkal alkalmazza a „hóeke” módszert.

Amikor az egész felület elkészült, hagyja az ajtókat félig nyitva. Kerülje a padló felszínén a direkt légáramlatokat. A normál légáramlás elegendő a felület száradásához.

Amennyiben további lakkréteg felvitele szükséges, hagyja a felületet száradni 4-6 órán át, majd végezzen közbenső csiszolást használt 120-as vagy új 150-es csiszolóráccsal / vászonnal, porszívózzon fel alaposan, majd hordja fel a lakkot a fent leírtaknak megfelelően. Ne hordjon fel napi két rétegnél többet (alapozó/lakkréteg), a mielőbbi száradás és kikeményedés érdekében.

2. KORÁBBAN KEZELT FELÜLETEK ÚJRALAKKOZÁSA

Újralakkozás esetén követelmény, hogy a fogadófelület zsíros szennyeződésektől, polírétegektől és egyéb a lakkréteg tapadását hátráltató anyagoktól mentes legyen. Ha a felületet korábban viasszal kezelték, az újralakkozás megkezdése előtt teljesen le kell csiszolni a nyers fáig; amennyiben a felület polírozva volt, akkor tapadási tesztet szükséges végezni. Először hordja fel a lakkot egy kisebb területre, majd száradás után egy pénzérme segítségével tesztelje a tapadást. Ha a lakkréteg könnyen elválk a felülettől, akkor nem megfelelő a tapadás és a teljes felületet a nyers fáig le kell csiszolni.

Az átlakkozás megkezdése előtt tisztítsa meg a felületet Synteko REMOVER 1692 tisztítószerszel, majd 10% ecet és 90% víz keverékével, eltávolítva a zsíros szennyeződéseket, polírmaradványokat, stb., majd törölje át a felületet tiszta vízzel. Csiszolja a felületet matta használt 120-as vagy új 150-es csiszolóráccsal vagy vászonnal, a keletkező port porszívózza fel alaposan. Hordjon fel 1 vagy 2 réteg Synteko TOP-ot. Ne alkalmazzon napi egy rétegnél többet.

3. UV-KEZELT BEVONATTAL ELLÁTOTT PADLÓFELÜLETEK ÁTLAKKOZÁSA

UV-kezelt felületek esetén a kétkomponensű Synteko STAR fedőlakk alkalmazását javasoljuk.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A Synteko fedőlakkokkal kezelt felületeket könnyű tisztán tartani. Porszívózás, és ha szükséges, **Synteko Super Clean 1697** oldattal és egy jól kicsavart törőruhával végzett felmosás általában elégséges.

Gumisarok, cipőkrém, rúzs, tinta stb. nyomokat / foltokat azonnal el kell távolítani **Synteko Remover 1692**-vel vagy lakkbenzinnel. Kerülje a durva kefével való súrolást, az erős tisztítószer használata.

A **Synteko Newshine 1696** ápolószer periodikus használata nagy terhelésnek kitett felületeken segít megővni a lakkozott padlófelület szépségét, emellett alkalmas a kisebb karcolásnyomok eltüntetésére is.

SYNTEKO SUPER CLEAN 1697 HASZNÁLATA

Porszívózza vagy törölje át a felületet eltávolítva a szennyeződések.

Készítsen felmosóvizet a következőképpen:

- Normál tisztításhoz: 1 egység Synteko SUPER CLEAN 50 egységnyi vízhez.
- Erős szennyeződés esetén: 2-3 egység Synteko SUPER CLEAN 50 egységnyi vízhez.

Először öntse a vizet a felmosóödörbe, majd adja hozzá a tisztítószert. Soha ne öntse a vizet közvetlenül a fa padlófelületre. Márton egy puha törőruhát vagy egy szivacsos felmosót a keverékbe, majd alaposan csavarja ki, mielőtt elkezdené a padló áttörését. A Synteko SUPERCLEAN alkalmas vizes felmosó- és kombigépekben való használatra is.

SYNTEKO REMOVER 1692 HASZNÁLATA

Porszívózza vagy törölje át a felületet eltávolítva a szennyeződések.

Készítsen felmosóvizet a következőképpen:

- Normál tisztításhoz: 1/2-1 egység Synteko REMOVER 100 egységnyi vízhez
- Erős szennyeződés esetén: 2-3 egység Synteko REMOVER 100 egységnyi vízhez.

Márton egy törőruhát a keverékbe; ne öntse a felmosóvizet közvetlenül a padlófelületre. Törölje át a felületet a nedves törőruhával, majd hagyja a keveréket hatni pár percig, ezután törölje át a felületet egy száraz törőruhával/felmosóval. Amennyiben a felületet csiszoláshoz és újralakkozáshoz készíti elő, akkor a Synteko REMOVER-rel történt tisztításon felül javasoljuk, hogy 1 egységnyi ecet és 9 egység víz keverékével törölje át még egyszer a felületet, majd hagyja teljesen megszáradni a csiszolás megkezdése előtt.

SYNTEKO NEWSHINE 1696 HASZNÁLATA

Mielőtt elkezdené a Synteko Newshine alkalmazását a felületen, győződjön meg róla, hogy a padlófelület tökéletesen tiszta. Seperje fel, törölje át vagy porszívózza fel a felületet. Régi szappanos tisztítószermaradványok, zsíros szennyeződések, polírrétegek eltávolítására használjon Synteko REMOVER-rel kevert felmosóvizet. Hordja fel a felületre a Synteko Newshine-t vékony, egyenletes rétegben egy nedves felmosó vagy antistatikus kendő segítségével. Hagyja a felületet 30 percig száradni mielőtt ismét kiteszi gyalogosforgalomnak.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

Részletes információt és útmutatást biztosít a MSDS (Anyagi Biztonságtechnikai Adatlap) www.synteko.hu. Az alábbi csak egy válogatást mutat be a legfontosabb információkból.

FIGYELEM! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Biztonságtechnikai adatlap professzionális felhasználók számára kérésre elérhető.

Az információink laboratóriumi teszteken alapulnak, és útmutatásul szolgálnak a termékválasztással és a legalkalmasabb munkamódszer kiválasztásával kapcsolatban. Mivel a felhasználó munkakörülményei az ellenőrzésünkön kívül esnek, így nem vállalhatunk felelősséget a munka eredményéért. Felelősségünk kizárólag az olyan személyi sérülésekre és anyagi károokra terjed ki, amelyek ténylegesen bizonyíthatóan az általunk gyártott termékek egyikének hiányosságából vagy hibájából erednek.

Kiadás dátuma: 2010.02.01.

Forgalmazó: Schönox s.r.o. / Skrobárenská 482., CZ 61700 Brno
Gyártó: Akzo Nobel, Estonia / www.synteko.com